

ERARD®

Réf 4203

Antenne TV intérieure amplifiée



**Convient pour la TNT, les signaux analogiques
et la bande FM**

ETAPES D'INSTALLATION

- ① Placer l'antenne à proximité du téléviseur ou du démodulateur TV / TNT.
- ② Connecter l'antenne au téléviseur ou au démodulateur TV / TNT en utilisant le cordon fourni.
- ③ Connecter le bloc d'alimentation à l'antenne, puis brancher le bloc d'alimentation à une prise électrique 220V.
- ④ Selon le niveau de gain affiché lors du balayage des canaux, vous pouvez optimiser la qualité du signal grâce au potentiomètre réglable situé sur la face arrière de l'antenne.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fréquence : VHF 167-230MHz
UHF 470-862MHz

Gain de l'antenne : VHF : 20dB
UHF : 30dB

Gain de l'ampli : VHF : 20dB
UHF : 20dB

Impédance : 75 Ohms
Polarisation : horizontale
Alimentation : 240V AC, 50Hz
12V DC, 100mA



Cordon fourni : TV 9.52mm / "F" - 1,50 m

